

**Руководство пользователя  
Установка драйверов для ключевых носителей  
JaCarta и Рутокен**

**Версия: 1.1.1.3.**

**Дата: 25 декабря 2019 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>АННОТАЦИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>1. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ JACARTA .....</b>	<b>6</b>
1.2. ИНТЕРФЕЙС ЕДИНОГО КЛИЕНТА JACARTA И JACARTA SECURLOGON .....	10
1.3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЕДИНЫМ КЛИЕНТОМ JACARTA И JACARTA SECURLOGON .....	11
<b>2. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ RUTOKEN .....</b>	<b>12</b>
<b>3. НАСТРОЙКА СЧИТЫВАТЕЛЕЙ В СКЗИ КРИПТОПРО CSP .....</b>	<b>16</b>
<b>4. ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРОВ .....</b>	<b>20</b>
4.1. ПРОВЕРКА ПОСРЕДСТВОМ СКЗИ VIPNET CSP .....	20
4.2. ПРОВЕРКА ПОСРЕДСТВОМ СКЗИ КРИПТОПРО CSP .....	20
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>22</b>

## **Аннотация**

В настоящем документе представлена информация, позволяющая Пользователю продукта Астрал Отчет самостоятельно произвести установку драйверов для защищенных носителей JaCarta и RuToken и выполнить все необходимые настройки.

### Условные обозначения

Обозначение	Расшифровка
	Внимание!
	Примечание:
<b>Текст</b>	Обозначение компонентов интерфейса, требующих активного воздействия Пользователя (кнопки, флаги и т.д.)
<i>Текст</i>	Обозначение текста блоков «Внимание!» и «Примечание:»

## Термины и определения

**eToken** – персональное средство строгой аутентификации и хранения данных, аппаратно поддерживающее работу с цифровыми сертификатами и ЭП.

**JaCarta PKI** – это линейка PKI-токенов для аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров, сертификатов и т.д.

**Рутокен** – программные и аппаратные средства для многофакторной аутентификации пользователей, электронной подписи и безопасного хранения криптографических ключей.


**Средство криптографической защиты, СКЗИ** – совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других систем и осуществлять криптографическое преобразование информации для обеспечения ее безопасности.

**Электронная подпись, ЭП** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (п. 1 ст. 2 Федерального закона от № 63-ФЗ 06.04.2011 г.).

## 1. Установка драйверов JaCarta

Для работы с носителем JaCarta необходима установка на рабочее место Пользователя специального программного обеспечения – программы Единый Клиент JaCarta и JaCartaSecurLogon.

Перейдите по ссылке <http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/jacarta/> и скачайте программу Единый Клиент JaCarta и JaCartaSecurLogon (рис. 1.).



Главная · Техническая поддержка · Центр загрузки

### Центр загрузки

Для поиска элементов Центра загрузки выберите категорию продуктов, а также, по желанию, один из представленных типов элементов.

JaCarta

Название	Дата	Размер
<b>Единый Клиент JaCarta и JaCarta SecurLogon</b>		
Единый Клиент JaCarta и JaCarta SecurLogon - всё, что Вам нужно для работы с любым токеном JaCarta.		
<a href="#">Единый Клиент JaCarta и JaCarta SecurLogon</a>	28.04.2016	103.09 Мб
<a href="#">Инструкция по установке Единого Клиента JaCarta через групповые политики</a>	06.04.2016	4.01 Мб
<a href="#">Руководство администратора по JaCarta SecurLogon</a>	06.04.2016	2.21 Мб
<a href="#">Руководство администратора по Единому Клиенту JaCarta</a>	06.04.2016	4.98 Мб
<a href="#">Руководство пользователя по Единому Клиенту JaCarta</a>	06.04.2016	1.81 Мб

Поиск по сайту...  
Расширенный поиск · Карта сайта

- Правила оказания услуг
- Создание нового обращения
- Мои обращения
- Заявка на получение SDK
- > Центр загрузки**
- Обучение и сертификация
- Продукты, снятые с продаж
- База знаний
- Часто задаваемые вопросы
- Общие форумы
- Специализированные форумы

Рис. 1.



Для установки программы Единый Клиент JaCarta и JaCartaSecurLogon на рабочем месте Пользователя должна быть установлена одна из следующих операционных систем:

- Microsoft Windows 10 (32/64-бит);
- Microsoft Windows 8.1 (32/64-бит);
- Microsoft Windows 8 (32/64-бит);
- Microsoft Windows 7 SP1 (32/64-бит);
- Microsoft Windows Vista SP2 (32/64-бит);
- Microsoft Windows XP SP3 (32-бит), SP2 (64-бит);
- Microsoft Windows Server 2012 R2;
- Microsoft Windows Server 2012;
- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1;
- Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32/64-бит);
- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32/64-бит);
- Microsoft Windows Server 2003 SP2 (32/64-бит).

Из содержимого архива выберите дистрибутив, соответствующий разрядности Вашей операционной системы, и запустите его. В появившемся окне приветствия Мастера установки нажмите кнопку **Next** (рис. 2.).




Рис. 2.

В окне приветствия Мастера установки нажмите кнопку **Далее** (рис. 3.).




Рис. 3.

Ознакомьтесь с текстом Лицензионного соглашения. В случае если Вы согласны с его условиями, установите переключатель в положение **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите кнопку **Далее** (рис. 4.).



В случае если Вы не согласны с условиями Лицензионного соглашения, установите переключатель в положение **Я не принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите кнопку **Далее**. Установка программы будет прекращена.




Рис. 4.

В следующем окне установите переключатель вида установки в положение **Стандартная**, выберите директорию установки программы либо оставьте значение директории по умолчанию (рекомендуется) и нажмите кнопку **Далее** (рис.5.).




Рис. 5.

В следующем окне нажмите кнопку **Установить** (рис. 6.).




Рис. 6.

По завершению установки нажмите кнопку **Готово** (рис. 7.).




Рис. 7.

Перезагрузите компьютер.

## 1.2. Интерфейс Единого клиента JaCarta и JaCartaSecurLogon

В правом нижнем углу экрана Вашего компьютера расположена область уведомлений панели задач. Эта область содержит значок программы Единый клиент JaCarta и JaCartaSecurLogon (рис. 8.).




Рис. 8.

Для открытия меню программы Единый клиент JaCarta и JaCartaSecurLogon нажмите правой кнопкой на вышеобозначенном значке программы Единый клиент JaCarta и JaCartaSecurLogon в области уведомлений и выберите пункт **Единый Клиент JaCarta и JaCartaSecurLogon**.

В верхней части левой панели отображаются подсоединенные к компьютеру электронные ключи. Значок электронного ключа зависит от типа этого электронного ключа (рис. 9.).




Рис. 9.

В окне меню программы доступен функционал настройки и переключения в режим Администратора/Пользователя.

### **1.3. Особенности работы с Единым клиентом JaCarta и JaCartaSecurLogon**

По умолчанию на носители JaCarta устанавливается пин-код 1234567890. Предусмотрена возможность смены стандартного пин-кода.

Носитель JaCarta работает только с СКЗИ КриптоПро CSP 4.0R3.

Носитель JaCarta с криптопровайдером ViPNet CSP может некорректно работать на операционной системе Windows 10, поскольку версия ViPNetCSP для Windows 10 на данный момент находится на стадии бета-тестирования.

После установки программы Единый Клиент JaCarta установка на это же рабочее место JC-Client не допускается.

При переустановке JC-Client после удаления программы Единый Клиент JaCarta необходимо перезагрузить компьютер.

## 2. Установка драйверов RuToken

Для работы с носителем Рутокен необходима установка на рабочее место соответствующих драйверов. Для установки произведите следующие действия.

Перейдите по ссылке <http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/> и скачайте драйвер (рис. 10.).





Рис. 10.



Отсоедините Рутокен от USB-порта компьютера, запустите программу установки и нажмите кнопку **Установить** (рис. 11.).




Рис. 11.

После начала установки может потребоваться перезагрузка компьютера. После перезагрузки программа продолжит установку автоматически. Дождитесь окончания установки драйверов (рис. 12.).




Рис. 12.

После завершения установки драйвера вставьте РуТокен в USB-порт компьютера. Рутокен определится, после чего система установит для него драйвер (рис. 13).




Рис. 13.

Определить корректность работы носителя Рутокен можно по светодиоду либо в панели управления Рутокен. Для этого откройте программу и на вкладке «Сертификаты» в пункте «Считыватели Рутокен» будет отображаться устройство (рис. 14).



При каком-либо действии с носителем Рутокен программа запрашивает пароль. Пароль по умолчанию 12345678.




Рис. 14.

Рутокен одинаково корректно работает с СКЗИ VipNet CSP и КриптоПро CSP при наличии установленного драйвера.

### 3. Настройка считывателей в СКЗИ КристоПроCSP

Вставьте защищенный носитель в USB-порт Вашего компьютера.

Перейдите в пункт меню Пуск > Настройка > Панель управления и запустите СКЗИ КристоПро CSP.

В открывшемся окне перейдите на вкладку «Оборудование» и нажмите кнопку **Настроить считыватели** (рис. 15.).




Рис. 15.

Перед Вами откроется окно со списком установленных считывателей (рис. 16.). В случае если в списке нет считывателя «Все считыватели смарт-карт», нажмите кнопку **Добавить**.




Рис. 16.



*В случае если кнопка «Добавить» неактивна, перейдите на вкладку «Общие» и нажмите ссылку **Запустить с правами администратора**.*

В открывшемся окне выберите пункт «Все считыватели смарт-карт» и нажмите кнопку **Далее** (рис. 17).




Рис. 17.

Для продолжения установки нажмите кнопку **Далее** (рис. 18.).




Рис. 18.

После установки в Вашем списке появится считыватель «Все считыватели смарт-карт». Нажмите кнопку **ОК**.

На вкладке «Оборудование» нажмите кнопку **Настроить типы носителей**. В следующем окне проверьте наличие необходимого носителя и нажмите кнопку **ОК** (рис. 19.).




Рис. 19.



*В случае если в окне «Управление ключевыми носителями» нет необходимого носителя, нажмите кнопку **Добавить** и добавьте его.*

Настройка считывателя завершена.

#### 4. Проверка корректности установки драйверов

Корректность установки драйверов можно проверить посредством СКЗИ ViPNetCSP либо КриптоПро CSP, в зависимости, от того под каким СКЗИ выпущен сертификат.



*При использовании сертификата для работы с порталом ЕГАИС установка СКЗИ не требуется.*

##### 4.1. Проверка посредством СКЗИ ViPNet CSP

Вставьте защищенный носитель в USB-порт Вашего компьютера.

Перейдите в пункт меню **Пуск – Все программы – ViPNet – ViPNet CSP**.

Перейдите во вкладку «Устройства».

В окне «Подключенные устройства» должен отобразиться подключенный защищенный носитель (рис. 20.).




Рис. 20.

##### 4.2. Проверка посредством СКЗИ КриптоПро CSP

Вставьте защищенный носитель в USB-порт Вашего компьютера.

Перейдите в пункт меню **Пуск – Настройка – Панель управления** и запустите СКЗИ КриптоПро CSP.

Выберите вкладку **Сервис – Просмотреть сертификаты в контейнере** (рис. 21.).




Рис. 21.

Нажмите кнопку **Обзор**. В появившемся окне должен отображаться защищенный носитель (рис.22.).




Рис. 22.

## **Заключение**

Все перечисленные шаги помогут Вам корректно произвести необходимые настройки на Вашем рабочем месте для работы с защищенными носителями.

Если в процессе установки у Вас возникли вопросы, не обозначенные в данной инструкции, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам:

- Калуга (4842) 788-999;
- Москва (495) 663-73-58;
- Санкт-Петербург (812) 309-29-23.